


安裝流程


※亦可安裝於後車門，與前門安裝方式一致。




1. 以磁鐵長邊立面測試警示燈黏貼位置，吸附於車門側邊適當位置。




2. 將前車門關閉，開啟後車門測試，磁鐵是否碰撞。



3. 若測試無碰撞，即可將警示燈具黏貼於測試位置。




4. 確認開門警示燈不會掉落並正常閃爍。




5. 於後車門板內之車門軸承找到磁鐵對應位置，將強力磁鐵吸附於門軸上。



6. 若無法安裝於車軸承時，亦可於車門側邊找到磁鐵對應位置並吸附於此。




7. 確認開門警示燈關門時是否正常作動。




8. 以酒精或去漬油清潔磁鐵吸附面，移除磁鐵背膠並黏貼於對應位置上即完成安裝。


更換電池流程



1. 剝除上蓋並小心主機板掉落。




2. 移除下蓋包覆主機板部分。



3. 取下主機板。



4. 換上新的CR2032電池，確認電池極性並裝回後則LED開始閃爍。



5. 開門進行測試，若測試正常則完成更換電池。



開啟包裝若產品未能立即作動，屬磁力開關正常現象，請再次開啟待產品正常作動即可。

客服資訊

- 感謝您使用本公司產品，本產品經購買後即享有1年維修保固(電池不在保固內)。
- 購買後請務必要求經銷商於產品保固卡經銷商欄位用印。
- 請使用CR2032電池(即鈕扣電池)，標有“CR2032”字樣為正極，安裝時請注意電池極性。

※ 產品在下述狀況時不在本公司保固範圍內

1. 產品不當使用及錯誤安裝方式。
2. 自行拆裝及改造產品內部結構、不當改裝等人為因素造成之損害。
3. 其它因素如：「火災、水災、地震、雷擊」等不可抗拒之因素所造成之損害。
4. 於產品保固卡經銷商欄位未蓋章者不予保固。
5. 請妥善保管產品保固卡。

