



孔塞版 安裝流程




1. 取下車門板金上之原車防水塞。




2. 將開門警示燈嵌合至防水塞孔內。




3. 確認開門警示燈不會掉落並正常閃爍。




4. 於後車門板內之車門軸承找到磁鐵對應位置，將強力磁鐵吸附於門軸上。



5. 若無法安裝於車軸承時，亦可於車門側邊找到磁鐵對應位置並吸附於此。




6. 確認開門警示燈關門時是否正常作動。




7. 以酒精或去漬油清潔磁鐵吸附面，移除磁鐵背膠並黏貼於對應位置上即完成安裝。


更換電池流程



1. 剝除上蓋並小心主機板掉落。



2. 移除下蓋包覆主機板部分。



3. 取下主機板。

標有“CR2032”字樣
為正極請朝向鐵件面



4. 換上新的CR2032電池，確認電池極性並裝回後則LED開始閃爍。



5. 開門進行測試，若測試正常則完成更換電池。