



前門黏貼版 安裝流程

※亦可安裝於後車門，
與前門安裝方式一致。



1. 以磁鐵長邊立面測試
警示燈黏貼位置，吸附
後車門測試，磁鐵是否
於車門側邊適當位置。碰撞。




3. 若測試無碰撞，即可將警示
燈具黏貼於測試位置。




4. 確認開門警示燈不會掉落並
正常閃爍。




5. 於後車門板內之車門軸承找
到磁鐵對應位置，將強力磁
鐵吸附於門軸上。



6. 若無法安裝於車軸承時，亦
可於車門側邊找到磁鐵對應
位置並吸附於此。




7. 確認開門警示燈關門時是否
正常作動。




8. 以酒精或去漬油清潔磁鐵吸
附面，移除磁鐵背膠並黏貼
於對應位置上即完成安裝。


更換電池流程



1. 取下警示燈具上蓋。



2. 剝除下蓋包覆主機板部分。



3. 取出主機板。

標有“CR2032”字樣
為正極請朝向鐵件面



4. 換上新的CR2032電池，確認電池極性並裝回後則LED開始閃爍。



5. 開門進行測試，若測試正常則完成更換電池。